

附錄二 試驗條件總表

附表 2-1 試驗條件總表

試驗航次編號	試驗條件編號	船模	風向/風速	潮流	進出港	碼頭	成功/失效
001	02	LNG216	西南風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
002	07	LNG266	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
003	01	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
004	03	LNG216	東北風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
005	02	LNG216	西南風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
006	06	LNG266	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
007	07	LNG266	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
008	02	LNG216	西南風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
009	04	LNG216	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
010	03	LNG216	東北風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
011	07	LNG266	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
012	08	LNG177	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
013	03	LNG216	東北風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
014	01	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	失敗
015	04	LNG216	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
016	08	LNG177	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
017	09	LNG177	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
018	04	LNG216	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
019	03	LNG216	東北風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
020	01	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
021	09	LNG177	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
022	06	LNG266	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
023	01	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
024	03	LNG216	東北風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
025	02	LNG216	西南風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
026	06	LNG266	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
027	07	LNG266	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
028	02	LNG216	西南風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
029	04	LNG216	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
030	03	LNG216	東北風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
031	07	LNG266	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
032	08	LNG177	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
033	03	LNG216	東北風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
034	01	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
035	04	LNG216	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
036	08	LNG177	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
037	09	LNG177	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功

試驗航次編號	試驗條件編號	船模	風向/風速	潮流	進出港	碼頭	成功/失效
038	04	LNG216	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
039	02	LNG216	西南風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
040	01	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
041	09	LNG177	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
042	06	LNG266	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
043	01	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
044	03	LNG216	東北風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
045	02	LNG216	西南風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
046	06	LNG266	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
047	07	LNG266	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
048	02	LNG216	西南風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
049	04	LNG216	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
050	03	LNG216	東北風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
051	07	LNG266	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
052	08	LNG177	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
053	03	LNG216	東北風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
054	01	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
055	09	LNG177	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
056	04	LNG216	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
057	08	LNG177	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
058	04	LNG216	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
059	02	LNG216	西南風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
060	01	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
061	09	LNG177	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
062	06	LNG266	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
063	01	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
064	03	LNG216	東北風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
065	02	LNG216	西南風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
066	06	LNG266	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
067	07	LNG266	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
068	02	LNG216	西南風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
069	04	LNG216	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
070	03	LNG216	東北風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
071	07	LNG266	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
072	08	LNG177	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
073	03	LNG216	東北風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
074	01	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
075	04	LNG216	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
076	08	LNG177	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
077	09	LNG177	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
078	04	LNG216	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功

試驗航 次編號	試驗條 件編號	船模	風向/風速	潮流	進出港	碼頭	成功/失效
079	02	LNG216	西南風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	失敗
080	01	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
081	09	LNG177	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
082	06	LNG266	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
083	08	LNG177	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
084	09	LNG177	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
085	06	LNG266	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
086	07	LNG266	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
087	05	LNG216	東北風 15m/s	退潮	出港	第一船席	成功
088	08	LNG177	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
089	09	LNG177	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
090	06	LNG266	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
091	07	LNG266	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
092	05	LNG216	東北風 15m/s	退潮	出港	第一船席	成功
093	08	LNG177	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
094	09	LNG177	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
095	06	LNG266	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
096	07	LNG266	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
097	05	LNG216	東北風 15m/s	退潮	出港	第一船席	成功
098	08	LNG177	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
099	09	LNG177	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
100	05	LNG216	東北風 15m/s	退潮	出港	第一船席	成功
101	06	LNG266	西南風 15m/s	退潮	進港	第一船席	成功
102	07	LNG266	東北風 15m/s	漲潮	進港	第一船席	成功
103	10	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第二船席	成功
104	10	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第二船席	失敗
105	10	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第二船席	成功
106	10	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第二船席	成功
107	05	LNG216	東北風 15m/s	退潮	出港	第一船席	成功
108	10	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第二船席	成功
109	10	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第二船席	成功
110	10	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第二船席	成功
111	10	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第二船席	成功
112	10	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第二船席	成功
113	10	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第二船席	成功
114	10	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第二船席	成功
115	10	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第二船席	成功
116	10	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第二船席	成功
117	10	LNG216	西南風 15m/s	退潮	進港	第二船席	成功